

## Instrukcja montażu pinezek

Aby montaż guzów dotykowych był trwały i prawidłowy, podłoże powinno być odpowiednio przygotowane. Montaż zewnętrzny należy wykonywać wyłącznie na nawierzchniach stabilnych i trwałych, takich jak beton, asfalt lub bitum, wewnątrz na dowolnych trwałych posadzkach. Zaleca się, aby powierzchnia miała co najmniej 30 dni. Podłoże musi być suche, czyste i całkowicie pozbawione pyłu oraz innych zanieczyszczeń. Temperatura podłoża i otoczenia podczas prac nie powinna być niższa niż 5°C.

Uwaga: na wykładzinach PCV nie stosuje się montażu inwazyjnego - wyłącznie klejenie, impregnowanie płytek gresowych utrudnia skuteczne klejenie, montaż wymaga dodatkowego przygotowania aktywatorem.

## Zalecany układ montażowy

Rozmieszczenie guzów powinno być wykonane w sposób regularny, zgodnie z przyjętym schematem pola uwagi. Minimalne pole uwagi powinno mieć wymiar **300 x 300 mm, zwykle stosuje się 400 x 400 mm lub większe.**

**pinezki 25 mm** - rozstaw osiowy lub równoległy skośny ok. **75–90 mm** liczony od środka pinezki, rozmieszczony na regularnej siatce

**pinezki 35 mm** - rozstaw osiowy lub równoległy skośny ok. **90–120 mm** liczony od środka pinezki, rozmieszczony na regularnej siatce

Montaż guzów klejonych i z trzpieniem wykonuje się przy pomocy odpowiednich **szablonów**. Szablony dla guzów klejonych wykonane ze sklejki zawierają otwory o średnicy 26/36 mm, szablony do guzów montowanych inwazyjnie wykonane ze sklejki lub stali (dla dużych realizacji) z otworami o średnicy 8 mm.

W pierwszej kolejności należy oznaczyć obszar, w którym mają zostać osadzone elementy. Przed osadzeniem guzów trzeba dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię, usuwając kurz oraz wszelkie zabrudzenia.

**Pinezki klejone** montuje się na oczyszczonym podłożu stosując najpierw aktywator, następnie przyklejając przy pomocy kleju montażowego lub taśmy montażowej 3M. W przypadku kleju przygotowany klej poliuretanowy należy nanieść zarówno na spód elementu, jak i na podłoże. Po nałożeniu kleju osadzić guzy w wyznaczonych punktach szablonu i dokładnie docisnąć, eliminując pęcherzyki powietrza. Nadmiar kleju należy usunąć. Pełne użytkowanie nawierzchni zaleca się po upływie 24 godzin.

Przy **pinezkach montowanych inwazyjnie** wykonuje się otwory w podłożu. Po ich oczyszczeniu, otwory wypełnienia się kotwą chemiczną. Następnie guzy umieszcza się w wyznaczonych miejscach i delikatnie osadza przy użyciu gumowego młotka. Nadmiar kleju należy usunąć. Pełne użytkowanie nawierzchni zaleca się po upływie 24 godzin.

rodzaje montażu

